

Fout code's	omschrijving
E1	Binnen unit temperatuur sensor fout
E2	Binnen unit leiding temperatuur sensor fout
E3	Buiten unit leiding temperatuur sensor fout
E4	Koelmiddel Legake of fout
E6	Storing binnen unit ventilator
E7	Fout buitentemperatuursensor
E0	Communicatie storing binnen/buiten unit
E8	Buiten unit temperatuur sensor fout
E9	Buiten unit module fout
EA	Spannings fout
EE	buiten unit Eprom fout
EF	Storing buiten unit ventilator
EH	Buiten unit zuigleiding temperatuur fout